



Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!

Pflegeanleitung Naturstein Marmor, Kalkstein etc.

Reinigung, Schutz und Pflege von nicht säurebeständigem Naturstein wie Marmor, Kalkstein usw.

Für Reinigung, Schutz und laufende Pflege von **nicht säurebeständigem** Naturstein wie Marmor, Kalkstein, Travertin usw. empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

Erstreinigung nach der Verlegung: Marmor-Zementschleier-Entferner

Marmor-Zementschleier-Entferner:

Die Oberfläche immer vornässen. Den Marmor-Zementschleier-Entferner 1:10 mit Wasser verdünnen, auf-bringen und mit Schrubber verteilen. Dabei immer nur in kleinen Abschnitten arbeiten und jeweils max. 2 m² behandeln. Nach einer Bearbeitungsdauer von max. 3 Minuten das Schmutzwasser aufnehmen und mit klarem Wasser gut nachspülen. Bei der Verarbeitung unbedingt darauf achten, dass die Oberfläche immer nass bleibt.

Bei bruchrauen, bossierten, gespitzten und grob scharrierten Marmorarten, in dessen Unebenheiten viel Fugenmörtel zurückbleibt, kann auf die vorgehängten Böden Marmor-Zementschleier-Entferner pur auf-getragen werden. Das lösen der Mörtelreste wird durch Scheuern mit einer Bürste unterstützt. In diesem Fall die Einwirkzeit von 10 min nicht überschreiten und ebenfalls mit viel klarem Wasser spülen. Haben sich die Mörtelreste aus den Unebenheiten noch nicht vollständig gelöst, gegebenenfalls sie Behandlung wiederholen.

Wandreinigung: wie oben beschrieben. Die Wand muss vorgehängt werden. Bei der Anwendung von unten nach oben arbeiten, da sonst Ausläufer oder Streifenbildung möglich ist.

Achtung: Zu bearbeitende Flächen immer vornässen. Bei geschliffenen und polierten Natursteinen niemals den Marmor-Zementschleier-Entferner höher konzentriert als 1:10 mit Wasser verdünnt einsetzen und die Bearbeitungszeit von 3 Minuten nicht überschreiten, da sonst die Gefahr von Schlierenbildung besteht.

Schutz: CARROGARD[®], Steinschutz, Farbvertiefer, Steinversiegelung

Im Anschluss an die Erstreinigung und gründliche Trocknung des jeweiligen Belags empfehlen wir, saugfähige Untergründe mit einem Schutzprodukt, wie z. B. CARROGARD[®] bzw. CARROGARD[®] W (wasserbasiert) oder bei rauen Oberflächen CARROGARD[®] TCN (ohne Farbtonvertiefung) bzw. CARROGARD[®] intensiv (mit Farbtonvertiefung) zu behandeln. Weitere Schutzprodukte wie Steinschutz, Farbvertiefer oder Steinversiegelung finden Sie in unserem Faltprospekt oder auf unserer Homepage. Die Anleitungen zur Behandlung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Technischen Merkblatt bzw. dem Etikett.

Laufende Pflege: Naturstein-Pflegereiniger

Naturstein-Pflegereiniger:

Je nach Verschmutzung 20 - 50 ml auf 8 Ltr. Wasser (kein heißes Wasser) in den Eimer geben, anschließend den Boden (oder die jeweilige Fläche) mit dem gut befeuchteten Putzlappen wischen und trocknen lassen. Polierte Flächen nachtrocknen.

Wichtige Hinweise:

Die **Säureempfindlichkeit** der Beläge bleibt prinzipbedingt auch nach einer Imprägnierung bestehen. Daher keine säurehaltigen Reiniger verwenden. Verschüttete säurehaltigen Flüssigkeiten (z. B. Wein, Fruchtsäfte, Sanitärreiniger usw.) sofort aufwischen und mit klarem Wasser nachspülen.

Ist die **Rutschhemmung** von Belang, dürfen keine filmbildenden Reinigungs- bzw. Pflegemittel verwendet werden. Wir empfehlen, in regelmäßigen Abständen eine Grundreinigung mit Grundreiniger durchzuführen, um die Rutschhemmung zu erhalten. Bei der Anwendung im **Außenbereich** sind die einschlägigen Verlegerichtlinien (Gefälle, Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte, Trocknungszeiten usw.) unbedingt einzuhalten.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Geschäftsführer Werner Schmitt · Amtsgericht Kempten HRB 554
Version 03/2014
© +49 (0)8321 6689-0 · Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

