



Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!

Pflegeanleitung Antikmarmor

Erstreinigung, Schutz und Pflege von Antikmarmor

Für die Erstreinigung, den Schutz und die laufende Pflege von Antikmarmor empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

Erstreinigung nach der Verlegung: Marmor-Zementschleier-Entferner

Die Oberfläche immer mit Wasser vornässen. Den Marmor-Zementschleier-Entferner 1:10 mit Wasser verdünnen, aufbringen und mit Schrubber verteilen. Dabei immer nur in kleinen Abschnitten arbeiten und jeweils max. 2 m² behandeln. Nach einer Bearbeitungsdauer von max. 3 Minuten das Schmutzwasser aufnehmen und mit klarem Wasser gut nachspülen. Bei der Verarbeitung unbedingt darauf achten, dass die Oberfläche immer nass bleibt.

Bei bruchrauen, bossierten, gespitzten und grob scharrierten Marmorarten, in dessen Unebenheiten viel Fugenmörtel zurückbleibt, kann auf die vorgehängten Böden Marmor-Zementschleier-Entferner pur aufgetragen werden. Das Lösen der Mörtelreste wird durch Scheuern mit einer Bürste unterstützt. In diesem Fall die Einwirkzeit von 10 min nicht überschreiten und ebenfalls mit viel klarem Wasser spülen. Antikmarmor besitzt üblicherweise Löcher, die durch die Fliesen komplett durchgehen können. Diese müssen mit Fugmasse verfüllt werden und verbleiben als mit Fugmasse gefüllte Löcher.

Wandreinigung: wie oben beschrieben. Die Wand muss mit Wasser vorgehängt werden. Bei der Anwendung von unten nach oben arbeiten, da sonst Läufer- oder Streifenbildung möglich ist.

Achtung: Zu bearbeitende Flächen immer vornässen.

Wasserabweisender Schutz: Antikmarmor-Finishöl

Achtung: Der Belag darf nicht aufgeheizt sein. Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, saugfähig und staubfrei sein. Das Antikmarmor Finishöl gleichmäßig auf den zu behandelnden Antik-Marmor-Belag streichen und mit einem Lappen verteilen. Wichtig: Antikmarmor Finishöl, das nach spätestens 20 Minuten nicht in den Untergrund eingedrungen ist, muss mit einem fusselfreien Lappen abgenommen werden. Die Abtrocknung erfolgt in 12 bis 24 Stunden, wobei Luftzutritt gewährleistet sein muss. Tiefe Temperaturen verzögern die Durchtrocknung. Die Bodentemperatur sollte deshalb nicht unter 10 °C liegen.

Laufende Pflege: Naturstein-Pflegereiniger

Je nach Verschmutzung 20 - 50 ml auf 8 Liter Wasser (kein heißes Wasser) in den Eimer geben, anschließend den Boden (oder die jeweilige Fläche) mit dem gut befeuchteten Putzlappen wischen und trocknen lassen. Polierte Flächen nachtrocknen.

Jährliche Grundreinigung: Grundreiniger

Vor der Anwendung die Beläge immer mit Wasser vornässen. Je nach Verschmutzung wird der Grundreiniger pur oder verdünnt aufgetragen und sollte ca. 5-10 Minuten einwirken. Nicht antrocknen lassen! Durch Schrubben mit Scheuerpad oder Bürste unterstützt man die Reinigungswirkung. Anschließend mit klarem Wasser aufnehmen. In hartnäckigen Fällen wiederholt man die Behandlung.

Wichtige Hinweise:

Bei der Anwendung im **Außenbereich** sind die einschlägigen Verlegerichtlinien (Trocknungszeiten, Gefälle, Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte usw.) unbedingt einzuhalten. Wir empfehlen, den Belag einmal jährlich mit Grundreiniger zu reinigen und die Behandlung mit Antikmarmor-Finishöl zu wiederholen.

Die **Säureempfindlichkeit** der Beläge bleibt prinzipbedingt auch nach einer Imprägnierung bestehen. Ist die **Rutschhemmung** von Belang, muss statt Antikmarmor-Finishöl CARROGARD[®] verwendet werden.

Bitte beachten Sie bei allen Produkten die Hinweise auf den Etiketten und die technischen Merkblätter.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen.
Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Geschäftsführer Werner Schmitt · Amtsgericht Kempten HRB 554
Version 03/2014
© +49 (0)8321 6689-0 · Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

