



Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!

Pflegeanleitung Kalkstein

Reinigung, Schutz und Pflege von Kalkstein im Innen- und Außenbereich

Für Reinigung, Schutz und laufende Pflege von Kalkstein empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

Vor dem Verfugen

Bei allen stark saugfähigen rauen (z.B. getrommelten, gestockten, geflammten, gesägten) Oberflächen kann **Fughilfe** aufgebracht werden, um ein Aufbrennen des Fugmörtels zu vermeiden. 1 Liter reicht aus für ca. 4-20 m². Nicht anwenden auf feingeschliffenem oder poliertem Kalkstein.

Reinigung nach dem Verlegen

Zur Bauendreinigung bzw. vor der Imprägnierung wird **Marmor-Zementschleier-Entferner** verwendet. 1 Liter reicht aus für ca. 30-50 m².

Schutz und Erleichterung der Pflege

Im Anschluss an die Erstreinigung und anschließende gründliche Trocknung des Belags empfehlen wir, Kalkstein mit **CARROGARD®** zu behandeln. Der Belag wird so vor Fleckbildnern wie Öl, Fett, Kaffee usw. zuverlässig geschützt und lässt sich leichter reinigen. Die CARROGARD-Produkte sind auch für Küchenarbeitsplatten geeignet. Die Anleitungen zur Behandlung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen technischen Merkblatt bzw. dem Etikett. Die Trocknungszeiten nach der Verlegung (Kleberverlegung 2-4 Wochen, Mörtelbett 4-6 Wochen) müssen eingehalten werden.

Je nach Art und Oberflächenbeschaffenheit des Kalksteinbelags empfehlen wir:

Rau oder grob geschliffen, stark saugfähig:

CARROGARD® TCN (ohne Farbtonvertiefung), **CARROGARD® W** (wässrig, ohne Farbtonvertiefung) oder **CARROGARD® intensiv** (mit Farbtonvertiefung). Natursteine, die lose verlegt werden, empfehlen wir rundum zu imprägnieren.

Feingeschliffen, poliert:

CARROGARD® (ohne Farbtonvertiefung) oder **CARROGARD® intensiv** (mit Farbtonvertiefung)

1 Liter reicht jeweils aus für ca. 5-20 m², je nach Saugfähigkeit. Legen Sie zur Ermittlung des Bedarfs und zur Beurteilung des optischen Eindrucks zunächst eine Musterfläche an.

Laufende Pflege, Grundreinigung

Zur laufenden Pflege sollte **Naturstein-Pflegereiniger** (rückstandsfrei) im Wischwasser (20-50 ml auf 8 Liter Wasser) verwendet werden. Bei rutschgehemmten Belägen der Klasse R9 kann auch unser **Seifenreiniger** (ca. 150 ml auf 8 Liter Wasser) verwendet werden. Bei starker Verschmutzung bzw. gelegentlich den **Grundreiniger** (1 Liter reicht aus für ca. 20-60 m²) verwenden. Bei maschineller Reinigung ggf. einen Spritzer **Entschäumer** zugeben.

Wichtige Hinweise

Die **Säureempfindlichkeit** der Beläge bleibt prinzipbedingt auch nach einer Imprägnierung bestehen. Waschen Sie daher verschüttete Flüssigkeiten (z.B. Rotwein) sofort ab. Ist die **Rutschhemmung** von Belang, dürfen i.d.R. keine filmbildenden Reinigungs- bzw. Pflegemittel verwendet werden, wie z.B. Glanzpflegen oder wachshaltige Produkte. Wir empfehlen, in regelmäßigen Abständen eine Grundreinigung mit Grundreiniger durchzuführen, um die Rutschhemmung zu erhalten. Bitte befolgen Sie stets die Verarbeitungshinweise auf den Etiketten und achten auf eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs. Bei der Anwendung im **Außenbereich** sind die einschlägigen Verlegerichtlinien (Trocknungszeiten, Gefälle, Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte usw.) unbedingt einzuhalten.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Geschäftsführer Werner Schmitt · Amtsgericht Kempten HRB 554
Version 04/2018
① +49 (0)8321 6689-0 · Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

